



# ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ Lenovo 500e Chromebook



# ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

- ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਲੂ ਕਰੋ
- ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ
- ਲੈਪਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ
- ਲੈਪਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਚਮਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ
- ਕਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਟਾਸਕਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
- ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
- ਲੈਪਟਾਪ ਟੈਬਲੇਟ ਮੋਡ
- ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਲਾਗ ਆਉਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
- ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ
- ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

# ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ


ਡਿਵਾਈਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਓ ਪਾਵਰ ਸਿੰਬਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.



# ਲੈਪਟਾਪ ਲੋਗ ਇਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਗਇਨ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਪਕਰਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ.



# ਲੈਪਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਮਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ (ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਧਾਉਣਾ); Ctrl, Shift ਅਤੇ + ਸਿੰਬਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦਬਾਓ.



ਮਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ (ਡਿਸਪਲੇਅ ਘਟਾਓ); Ctrl, Shift ਅਤੇ - ਸਿੰਬਲ ਨਾਲੇ ਦਬਾਓ.




ਮੂਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ; ਇਕੋ ਸਮੇਂ Ctrl, Shift ਅਤੇ 0 ਸਿੰਬਲ ਦਬਾਓ.




# ਲੈਪਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਚਮਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਈ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ / ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕੀਬੋਰਡ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸੈਟਿੰਗ ਪੌਪ-ਅਪ ਮੀਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਚਮਕ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.



# ਕਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਟਾਸਕਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਚ ਬਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਰਚ ਬਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੇਵਡ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵੈੱਬ ਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.




ਸਰਚ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਫੈਲਾਏ ਤੀਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਟਾਸਕਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ, ਸਥਾਪਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ.



# ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਤੇ. ਇਹ ਸ਼ੰਕੂ ਵਰਗਾ ਹੈ. ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਗਨਲ ਤਾਕਤ ਸ਼ੰਕੂ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ.


ਗੁੰਮ / ਕੋਈ WiFi ਕਨੈਕਸ਼ਨ



WiFi ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ; ਟਾਸਕ ਬਾਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਜਦੋਂ ਪੌਪ-ਅਪ ਮੀਨੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ WiFi ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਪੌਪ-ਅਪ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਲੈਕਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ.




ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਇੱਕ ਲਾਕ (ਨਿੱਜੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.



# ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ (Search + Esc) ਉਪਯੋਗਤਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਹੈਂਗਿੰਗ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੋਜ (ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ) ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ Esc ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਰੋਮ ਵਰਜ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੱਬੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ 'ਅੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।



# ਟੈਬਲੇਟ ਮੋਡ


ਲੇਨੋਵੋ 500e ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੋਮਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਟਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 360 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਸਟਾਈਲਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲੈਮਸੈਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ।




# ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਲਾਗ ਆਉਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਤੋਂ ਲੋਗ ਆਉਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਗ ਆਉਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਲੋਗ ਆਉਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਾਸਕਬਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਈ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅਪ ਮੀਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਮੀਨੂੰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 'ਸਾਈਨ ਆਉਟ' ਬਟਨ ਵੇਖੋਗੇ। ਸਾਈਨ ਆਉਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਸਾਈਨ ਆਉਟ' ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।



# ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਾਵਰ ਆਫ, ਸਾਈਨ ਆਊਟ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨੂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.



# ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ USB- C ਕੁਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਪਲੱਬਧ USB-C ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਓ (ਦੋਵੇਂ ਪਿਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ).



# ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੀਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟੈੱਕ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

- ਈਮੇਲ: [techhelp@meridian.wednet.edu](mailto:techhelp@meridian.wednet.edu) ਜਾਂ
- ਕਾਲਿੰਗ [1\(360\)318-2158](tel:1(360)318-2158)

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Skyward ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [Skyward@meridian.wednet.edu](mailto:Skyward@meridian.wednet.edu)

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

- Irene Reither Elementary [1\(360\)398-2111](tel:1(360)398-2111)
- Meridian Middle School [1\(360\)398-2291](tel:1(360)398-2291)
- Meridian High School [1\(360\)398-8111](tel:1(360)398-8111)
- MP3 [1\(360\)398-9324](tel:1(360)398-9324)

